Step by step gids voor witty share laadpalen

Om op te starten met de plaatsing van communicerende laadpalen, heeft u niet veel materiaal nodig.

Lees meer in dit document.





Hoe programmeer ik mijn witty share?

Ga naar de webbrowser :

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
-

IP 192.168.0.100 invoeren via uw PC. U kunt ook starten met de programmatie via uw tablet of smartphone door de Hotspot van uw laadpaal te activeren en de QR code te scannen. Start dan met de configuratie van uw witty share.

1e stap = login (share)

- login : admin
- wachtwoord : 1234
- voer uw eigen wachtwoord in

Assistentie bij programmatie van uw eerste laadpaalproject? go.hager.com/be-wittyopstart





Stap per stap installatie van uw witty share?



Configuratie

Beide parameters (DHCP en LTE) aanlaten, zodat het systeem zelf een deel van de daaronder vermelde gegevens invult.

5	Configuration $\%$ Live	Debug	Logs	🗘 Settings	
	Configuration Impor	and Export 💦 🔥 🗈	Import 🔥 Export		
	Network				
	DHCP (Dlient			
	Enable	LTE modem			
	Fallback IP address	0			
	Failback subnet mask				
	255.255.255	0			
	Fallback gateway				
	Save	Discard Changes	Restart Services		
	1				



APN invullen: met optimile (hoofdlettergevoelig)

2



SIM PIN code dient niet ingevuld te worden. Kies voor Network authentication: NONE.





OCPP server invullen van optimile. Authenticatie type laten op None. Wifi hotspot uitzetten.

Configuration	-s∿r Live Debug	Dig Logs	Setting:	
	Autochation Mode			
	OCPP Full	~		
	OCPP			
	00Psme wss://proxy.optimile.eu/ser	vices/ocppi		
	Chargefrom th	COLUMN		
	Authentication type	NM		
	None	~		
	Save Discard Change	Restart Services		

Step by step gids voor witty share





Step by step gids voor witty share

Save en dan restart services klikken.





Daarna aanmelden op Q&A platform van Optimile op het volgend adres: qa.optimile.eu, nadat er een account is opgestart.

		_
OPTIMILE		
	Please sign in	
	Your username and password didn't match or you do not have access to the maintenance tool. Please try again.	
	Email address:	
	example @hager.com	
	Password:	
	Sign in	
	Forgotten your password?	



Step by step gids voor witty share



Optie 1: Sim-kaart

Kaartnummer ingeven en activeren, dan komen we op onderstaand scherm en wordt er een commando gestuurd. Settings worden doorgestuurd naar Optimile. Hier heb je ook het serienummer nodig van het toestel. Bij overzicht sim cards kan je zien of de Sim-kaart geactiveerd is.





Automatische koppeling van de laadpaal met de backend van de provider. Uur en datum aanpassen en reboot doen in settings.

OPTIMILE Configure Devices SIM Cards Firmware Users Help Beck Steven 🚺 Devices earch Serial number OCPP charge box ID ICCID Setup completed Added LX2064E22803BAB CMxPJam7v6VRW58bu6GiNm 2023-01-24 11:42:03 no

Klikken op serienummer





Tab 3 connectors invullen. Bij een dubbele socket 1 en 2 invullen.



Step by step gids voor witty share



www.hager.be



02 529 47 11



info@hager.be

:hager

