Guide step by step pour bornes de charge witty share

Pour mettre en service les bornes de charge communicantes, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel.





Comment programmer ma witty share?

Ouvrir votre navigateur web :

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
-

Saisir l'adresse IP 192.168.0.100 via votre PC. Vous pouvez aussi entrer dans la programmation via votre smartphone ou votre tablette en activant le Hot Spot de votre borne et en scannant son QR code. Commencez ensuite la configuration de votre witty share.

1ère étape

- login : admin
- mot de passe : 1234
- ensuite créer votre mot de passe personnel

Assistance à la programmation de votre premier projet de borne de charge? go.hager.com/be-lancement-witty





Installation step by step de votre witty share ?



Configuration

Laissez les deux paramètres (DHCP et LTE) activés, afin que le système remplisse lui-même certaines des données spécifiques.

र्ष्ट व	Configuration	-¢∿ Live Debug	🖻 Logs	🗘 Settings	
	Config	guration Import and Export	🚯 Import 🚯 Expor	t	
		Network			
	Γ	DHCP Client			
		Enable LTE modem			
	L	Fallback IP address			
		192.168.0.100			
		Fallback subnet mask			
		255.255.255.0			
		Calibach nateway			
		0000			
	→	Save Discard Changes	Restart Services		
	-				



Remplir APN : avec optimile (sensible aux majuscules)





Le code PIN de la carte SIM ne doit pas être saisi. Pour Network authentication, choisissez : NONE.



Configuration	≁Դ- Live Debug	िंद् Logs	Settings	
	optimile			
	SIM is locked			
	SIM PIN CION			
	The SIM PIN code should be 4 digits.			
	PAP	^		
	NONE			
	CHAP			
	PAP			
		ø		
	Save	Restart		



Remplir le serveur OCPP d'Optimile. Laissez le type d'authentification sur None. Désactivez le point d'accès Wi-Fi.



	:hager		
≂o Configuration	r∱∕⊱ Live Debug	靤 Logs	🗘 Setting:
	Activerization Mode	~	
	OCPP		
	wss://proxy.optimile.eu/se	rvices/ <u>ocppi</u>	
>	CMXPJam 7v6VRW5Bbu6G	inm 🗸	
	Save Discar Chang	d Restart es Services	

Guide step by step pour witty share





Sauvegarder et cliquer sur 'Restart services'.



Inscrivez-vous ensuite sur la plateforme Q&A d'Optimile à l'adresse suivante : qa.optimile.eu, après avoir créé un compte.

*		
OPTIMILE		
	Please sign in	
	have access to the maintenance tool. Please try again. Email address:	
	example @hager.com	
	·······	
	Sign in	
	Forgotten your password?	

Soit vous activez la carte SIM, soit vous indiquez 'connexion avec une ligne fixe'.



Option 1: Carte SIM

Entrez le numéro de la carte et activez-la, puis l'écran ci-dessous s'affiche et une commande est envoyée. Les paramètres seront transmis à Optimile. Ici, vous avez également besoin du numéro de série de l'appareil. Dans l'aperçu des cartes SIM, vous pouvez voir si la carte SIM est activée. Ignorez cette étape si vous travaillez avec un câble fixe.

	Configure Devices SIM Cards	Firmware Users Help	ADMIN Beck Steven
	SIM card		_
	IMSI	204080805436482	
	ICCID	8931081221055582631	
	MSISDN	3197016348013	
	Status	Activation ready (test mode)	
	Device	Waiting for device to boot	
	Activate sim card Refresh		_
			_
			_
			_
			_
			_
			_
			_
_			





Connexion automatique de la borne de charge avec le backend de l'opérateur. Ajustez l'heure et la date et faire un redémarrage dans les paramètres.

> Configure Devices SIM Cards Firmware Users Help Beck Steven OPTIMILE Devices arch Serial number OCPP charge box ID ICCID Setup completed Added LX2064E22803BAB CMxPJam7v6VRW58bu6GiNm 2023-01-24 11:42:03 no

Cliquer sur le numéro de série





Compléter l'onglet 3 'Connectors'. Pour une prise (socket) double, remplir 1 et 2





Guide step by step pour witty share



www.hager.com/fr-be



02 529 47 11



info@hager.be

:hager

