

Instruktion easy - Driftsättning



easy

V.1/2016 - Hager Elektro AB



1.0) Förberedelser

1.1) Börja med att uppdatera programmeringsverktyget TXA100. Läs igenom instruktion "easy - Kom i gång"

1.2) Om installationen innehåller domovea server så ska även denna uppdateras.

Läs igenom instruktion "domovea - Kom i gång"

1.3) Förbered även genom att läsa igenom instruktionen för export av domovea från en easy installation.Läs igenom instruktion "domovea – easy Export"



2.0) Nytt projekt

2.1) Börja med att klicka på ny och välj "Skapa ett nytt projekt"



2.2) Fyll i projektinformationen

Skapa ett nytt projekt					×
	Projekt			Kund	
Namn	Villa Ström		Namn	Familjen Ström	
Kontraktsnummer	123456		Telefon	031-7063900	
Beskrivning	Nybyggd villa		E-post	info@hager.se	
			Adress	Bifrostgatan 36	
			Postnummer	43144	
			Stad	MÕLNDAL	
		Skapa	Avbryt		



2.3) Markera projektet och klicka på "Öppna"-knappen

+ Ny -	🕞 Öppna	🖉 Redigera	- Radera
🖨 Namn		▲ Datum	
Villa Ström		onsdag 07 decem	ber 2016 - 15:42

2.4) Projektet öppnas och en dialogruta kommer med frågan:"Inga produkter i installationen"Klicka på "Starta avsökning"

Information	×							
Inga produkter i installationen								
Starta avsökning	Stäng							



2.5) Programmeringsverktyget söker av anläggningen och visar alla funna produkter i listan. Om rätt antal produkter finns med i listan, klicka på "Stäng"

Programmeringsverktyg, strömförsörjning, radio-interface och domovea räknas inte in bland dessa

2.6) Om det skulle saknas några produkter så prova att tryck på fortsätt för att göra en ny avsökning





3.0) Översikt apparater

3.1) Alla installerade, och funna, produkter visas i listan under fliken "Produkter"

Här visas endast hela enheter som t.ex. 1st tryckknapp med 4-knappar eller 1st brytaktor med 6 kanaler

	Detaljer	Produkter	- Kanaler	Plats	• •			
Villa Ström		Starta	avsökning		🔶 Lokalisering 🚽			
() Sôk Q	Alla referenser		~		Q Aterställ			
🗇 4 Produkter								
8016278x - 1 - Tryckknapp KNX 4-kn S.1 Vit 8016278x - Belysning, Värme/Kyla - Hus					>			
8016378x - 1 - Tryckknapp KNX 6-kn S.1 Vit 8016378x - Belysning, Värme/Kyla - Hus	8016378x - 1 - Tryckknapp KNX 6-kn S.1 Vit 8016378x - Belysning, Värme/Kyla - Hus							
TXA606 - 1 - Belysningsaktor 6 utg. TXA606 - Belysning - Hus					×			
TXA661 - 1 - Dimaktor easy 1x300W LED/CF TXA661 - Dimring - Hus								



3.2) Under fliken "Kanaler" finns alla enskilda kanaler.

T.ex. har tryckknappen 8016278x 4st individuella knappar eller brytaktorn TXA606 som har 6st individuella kanaler

t) Installationer	Detaljer	Produkter	🗐 Kanaler 🛛 🛇) Plats			đ
KNX	Villa Ström		CD Länk	🗭 Ta bort länken		Visualisering	Contract Localisering	•
0	Sök Q	Välj funktion	~	Mest använda kanaler	~		Q Aten	ställ
LL1	10/14 ingångar hittade			← 7/11 utgångar hittad	de			~
Ŷ	8016278x - 1 - 1 Hus		×	TXA606 - 1 - 1 Hus - Belysning				
Î) 8016278x - 1 - 2 Hus		۵	TXA606 - 1 - 2 Hus - Belysning				Þ
(?	8016278x - 1 - 3 Hus		×	TXA606 - 1 - 3 Hus - Belysning				
(?) 8016278x - 1 - 4 Hus			TXA606 - 1 - 4 Hus - Belysning				Þ
Ŷ) 8016378x - 1 - 1 Hus		×	TXA606 - 1 - 5 Hus - Belysning				
Î) 8016378x - 1 - 2 Hus		•	TXA606 - 1 - 6 Hus - Belysning				Þ
(?	8016378x - 1 - 3 Hus		•	-XA661 - 1 - 1 Hus - Dimring				
(?) 8016378x - 1 - 4 Hus							
?	8016378x - 1 - 5 Hus		•					
?	8016378x - 1 - 6 Hus		Þ					



3.2) Under fliken "Plats" finns rumsindelningen som är väldigt viktig inför en export till domovea server. Är det fel här så blir det även fel upplägg på styrningarna i appen.





4.0) Förarbetet innan driftsättning

4.1) Börja med att bygga upp projektet med rätt rumsindelningar osv. som motsvarar verkligheten.

Det går att lägga till, redigera/döpa om eller radera befintliga platser.

🕂 Lägga till	🖉 Redigera	Ta bort				
Skapa ny plats Namn:	×					
Skapa	Redigera plats		×			
	Namn: Garage	6				
	Ändra	Avb	Ta bort en plats			
			Är	du säker på att ta bort	den här platsen: Garage?	
				Ja	Nej	



4.2) Under fliken "Produkter" börjar man med att lokalisera sina apparater i anläggningen, för att sedan namnge och placera ut dem på rätt plats

4.3) För hjälp med att hitta sina apparater finns funktionen "Lokalisering" *Aktivera funktionen genom att klicka på knappen "Bekräfta"*

	Detaljer	Produkter	- Kanaler	Plats	• B #
KNX Villa Ström		Starta	avsökning		🔶 Lokalisering 👻
() Sôk Q	Alla referenser		~		Q Aterställ
🗇 4 Produkter					
8016278x - 1 - Tryckknapp KNX 4-kn S.1 Vit 8016278x - Belysning, Värme/Kyla - Hus					►
8016378x - 1 - Tryckknapp KNX 6-kn S.1 Vit 8016378x - Belysning, Värme/Kyla - Hus					×.
TXA606 - 1 - Belysningsaktor 6 utg. TXA606 - Belysning - Hus					۲.
TXA661 - 1 - Dimaktor easy 1x300W LED/CF TXA661 - Dimring - Hus	Ļ				►

Lokalisering med fysisk indikering innebär att:

- Utgångar kommer att tändas upp samt att indikerings-LED:ar tänds upp
- Ingångar (tryckknappar) kommer att ljuda samt att indikerings-LED:ar blinkar

Lokalisering utan fysisk indikering innebär att:

- Utgångar endast kommer att tända indikerings-LED:ar, ej styra utgången
- Ingångar (tryckknappar) kommer endast att tända upp indikerings-LED:ar, ej ljuda



4.4) Namnge tryckknappen, t.ex. "Tryckknapp hall" och placera dem även på rätt plats i anläggningen

Produkt lista	仚	Detalje r	Produkter	-5	Kanaler	Plats			E	¢
KNX Villa Ström								igoplus Lokal	isering	•
Produkt				Ŀ	6 Ingång	gar 🧲 2 Utgångar				
Namn:	Tryckknapp Hall			1	1	Tryckknapp Hall - 1 <i>Hus</i>				
Använd:	Belysning, Värme/Kyla		Ĵ	2	?	Tryckknapp Hall - 2 Hus				•
Plats:	Entré		*	3 🕥		Tryckknapp Hall - 3 Hus				►
Elektrisk spårning:	7K1			4	1	Tryckknapp Hall - 4 Hus				►.
Produkt :	Tryckknapp KNX 4-kn S.1 Vit			5	♪	Tryckknapp Hall - 5 <i>Hus</i>				•
Parametrar			•	6	<u>ttt</u>	Tryckknapp Hall - 6 Hus				Þ
LED färg för Till:	Grön		~							
LED färg för Från:	OFF		~							
Åtgärder			•							
Starta om produk	t	Ladda ner								
Ersätt		Duplicera								
Fabriksåterställnin	9	Radera								



4.5) Det är även här man gör förändringar av t.ex. färgerna på indikerings-LED:arna

Dessa inställningar påverkar hela enheten och går inte att göra på de individuella kanalerna.







4.6) Namnge även aktorerna och placera dem i på rätt plats. Aktorer hamnar oftast i någon elcentral, medans knappar hamnar ute i anläggningen

Produkt	
Namn:	Brytaktor 1
Använd:	Belysning
Plats:	Elcentral 1
Elektrisk spårning:	BA1
⑦ Produkt :	TXA606 Belysningsaktor 6 utg.



4.7) Här kan man inte ställa in några färger på indikerings-LED:ar, utan istället välja om aktorn ska vara för belysning eller markis *En markisstyrning tar 2-kanaler i bruk*

Parametrar		
Konfiguration kanal 1-2:	Binär	~
Konfiguration kanal 3-4:	Binär	~
Konfiguration kanal 5-6:	Binär	^
	Binär	
	Markis	



4.8) Gå sedan tillbaka till översikten under fliken "Kanaler" och tryck på en av pilarna till höger om den kanal du vill döpa och placera

t) I	nstallationer	Detaljer	Produkter	F Kanaler 🔗 Plats	- •
KNX V	illa Ström		CD Länk	🗭 Ta bort länken	\odot Visualisering \diamondsuit Lokalisering \checkmark
() se	5kQ	Välj funktion	~	Mest använda kanaler	► Q Aterställ
-E -	10/14 ingångar hittade			← 7/11 utgångar hittade	
?	8016278x - 1 - 1 Hus			-X-TXA606 - 1 - 1 Hus - Belysning	•
?	8016278x - 1 - 2 Hus		Þ	- XA606 - 1 - 2 Hus - Belysning	×
?	8016278x - 1 - 3 Hus		×	TXA606 - 1 - 3 Hus - Belysning	
?	8016278x - 1 - 4 Hus		⊳	- XA606 - 1 - 4 Hus - Belysning	►
?	8016378x - 1 - 1 Hus		•	TXA606 - 1 - 5 Hus - Belysning	
?	8016378x - 1 - 2 Hus			- XA606 - 1 - 6 Hus - Belysning	•
?	8016378x - 1 - 3 Hus			-XXA661 - 1 - 1 Hus - Dimring	►
?	8016378x - 1 - 4 Hus				
?	8016378x - 1 - 5 Hus				
?	8016378x - 1 - 6 Hus		Þ		



4.9) Döp alla kanaler och placera även dessa i rätt rum

För att enklast gå till nästa kanal på aktorn, klicka på någon av pilarna till höger om utgångsnamn. Då bläddrar man mellan kanalerna på vald apparat

Sanal lista	ú	Detaljer	Produkter	Kanaler	Plats	• • *
KNR Villa Ström						↔ Lokalisering +
Utgång				Ingen länk		
Utgångsnamn:	Lampa Hall					
Plats:	Entré		~			
Använd:	Belysning:					
Beskrivning:						
Orienteringshjälp:	BA1:1		0			
Produkt:	<u>TXA606</u> Belysningsaktor 6 utg.					
Inställningar						
Löptid för timer:	2 min		~			
Förvarning vid släck:	30 s		~			
domovea visualisering						
	☑ Exportera till domove	ea				



5.0) Driftsättning

5.1) Markera de kanaler som ska kopplas samman, klicka sedan på knappen "Länk" högst upp i mitten.

t) In	stallationer	Detaljer	Produkter	Ð	Kanaler	Plats				*
KNX VI	la Ström		OO Länk	966 Ta	bort länken			Visualisering	C Lokalisering	g 🔹
Sö.		Välj funktion	~	Mest a	använda kan	aler	~		0	Återställ
는 1	0/14 ingångar hittade		\bowtie	€ 7	/11 utgånga	ir hittade			[₹~
3	Tryckknapp Hall - 1 <i>Hus</i>		•	- Ŗ -	Brytaktor 1 Hus - Bely	l - 2 sning				►
3	Tryckknapp Hall - 2 Hus		٠	- Ŗ -	Brytaktor 1 Hus - Bely	l - 3 sning				
?	Tryckknapp Hall - 3 Hus		×	- <u>Ņ</u> -	Brytaktor 1 Hus - Bely	l - 4 sning				►
?	Tryckknapp Hall - 4 Hus		►	- Ņ -	Brytaktor 1 Hus - Bely	l - 5 sning				Þ
?	Tryckknapp Kök - 1 Hus			- <u>Ņ</u> -	Brytaktor 1 Hus - Bely	l - 6 sning				►
?	Tryckknapp Kök - 2 Hus		>	- Ņ -	Lampa Ha Entré - Bel	ll Iysning				•
?	Tryckknapp Kök - 3 Hus			- <u>;;</u>	Lampa ma Kök - Dimr	atplats ring				►
?	Tryckknapp Kök - 4 Hus		►							
?	Tryckknapp Kök - 5 Hus									
?	Tryckknapp Kök - 6 Hus		N							



5.2) Välj funktion Programmeringsverktyget föreslår den funktion som oftast används

	Valj funktion		×
KNX VIII	Utgångar valda :	1 <u>-</u> \$ ² -	d 👻
	Tryckknapp Hall - 1 🥎	Ingen funktion	
Ó	Tryckknapp Hall - 2 🥡	 Ingen funktion Belysning 	•
		பூ பா	•
?	Hüs	() Till/Från (momentan - för strömställare)	>
?	Tryckknapp Hall - 4 Hus	-*- Till/Från (växlande - för tryckknapp)	×
?	Tryckknapp Kök - 1 Hus	(날 Tvångsstyrning Till (växlande)	Þ.
?	Tryckknapp Kök - 2 Hus	Tvångsstyrning Från (växlande)	×
?	Tryckknapp Kök - 3 Hus	Lampa matplats Kök - Dimring	•



5.3) Är rätt funktioner valda i listan, klicka än en gång på knappen "Länk" Programmeringsverktyget föreslår även den funktion som knapp nummer 2 vanligtvis brukar få, detta går att stänga av under inställningar.

Väljer men 1-kanals styrning (samma knapp för till/från) så kommer inte programmeringsverktyget att föreslå någon andra funktion.

Välj funktion			×
Utgångar valda :	1 - o ^t -		
Tryckknapp Hall - 1	Till		✓ 1 📌
Tryckknapp Hall - 2 🕕			✓ 1 📌 (i)
	Länk	Avbryt	



5.4) Funktionen är lagrad, vilket visas med att varje in- och utgång fått en "länk"-symbol till höger om sitt namn.

5.5) Fortsätt med nästa funktion som ska programmeras.

Ð	Installationer	Detaljer	Produkter	Kanaler	Plats			¢
KNX	Villa Ström		OD Länk	🗭 Ta bort länken		Visualisering	C Lokalisering	٠
0	Sök Q	Välj funktion	~	Mest använda k	analer	~	Q Aters	ställ
	10/14 ingångar hittade			← 7/11 utgån	ıgar hittade			~
Ü	Tryckknapp Hall - 1 Hus			- Brytakto Hus - Be	or 1 - 2 elysning			
1	Tryckknapp Hall - 2 <i>Hus</i>		• •	- Brytakto Hus - Bi	or 1 - 3 elysning			Þ
?	Tryckknapp Hall - 3 Hus		►	- Brytakto Hus - B	or 1 - 4 elysning			
?	Tryckknapp Hall - 4 <i>Hus</i>			- Brytakto Hus - Br	or 1 - 5 elysning			Þ
?	Tryckknapp Kök - 1 Hus			- Brytakto Hus - Br	or 1 - 6 elysning			
?	Tryckknapp Kök - 2 Hus			-A-Lampa Entré -	Hall Belysning		æ	Þ
?	Tryckknapp Kök - 3 Hus		Þ	Lampa	matplats imring			۲
?	Tryckknapp Kök - 4 Hus							
?	Tryckknapp Kök - 5 Hus							
?	Tryckknapp Kök - 6 Hus		Þ					



5.6) Repetera steg 5.1 – 5.3 tills alla in- och utgångar är länkade



Välj funktion		×
Utgångar valda :	1	
Tryckknapp Kök - 1 -	Dimra upp (tänd)	✓ 1 #
TryckknappKök - 2 🦟		- 1 🚀 👔
	Länk Avbryt	

:hager

5.7) Kontrollera länkade in- och utgångar genom att klicka på en av dem In- eller utgång spelar ingen roll, alla länkar visas.





6.0) Lokalisering

6.1) För hjälp med att hitta sina in- och utgångar finns funktionen "Lokalisering"

t) Installationer	Detaljer	Produkter	Kanaler 📀 Plats	• 🛯 🗳
KNX	Villa Ström		CD Länk	1 Ta bort länken	
0	SökQ	Välj funktion	~	Mest använda kanaler	Lokalisering med fysisk indikering
LL7	10/14 ingångar hittade			← 7/11 utgångar hittade	 Lokalisering utan fysisk indikering
Ċ	Tryckknapp Hall - 1 Hus		@ ▶	Brytaktor 1 - 2 Hus - Belysning	•

Aktivera funktionen genom att klicka på knappen "Bekräfta"



Lokalisering med fysisk indikering innebär att:

- Utgångar kommer att tändas upp samt att indikerings-LED:ar tänds upp
- Ingångar (tryckknappar) kommer att ljuda samt att indikerings-LED:ar blinkar

Lokalisering utan fysisk indikering innebär att:

- Utgångar endast kommer att tända indikerings-LED:ar, ej styra utgången
- Ingångar (tryckknappar) kommer endast att tända upp indikerings-LED:ar, ej ljuda



7.0) Visualisering

7.1) Funktionen används för att filtrera i ett projekt om det t.ex. innehåller många in- och utgångar

KNX	Villa Ström	D Lank	200 Ta bort länken	💿 Visualisering 🖌 Lokalisering 👻
0	Sök Q	Välj funktion 🗸	Mest använda kanaler 🗸 🗸	Q Aterställ
	10/14 ingångar hittade		← 7/11 utgångar hittade	
Ü	Tryckknapp Hall - 1 Hus	@ ►	-A-Brytaktor 1 - 2 Hus - Belysning	

Aktivera funktionen genom att klicka på knappen "Bekräfta"





7.2) Välj en utgång genom att klicka på den och alla ingångar filtreras bort, endast de länkade syns





Läs gärna även våra andra manualer som finns under supportfliken på <u>www.hager.se</u>

